



Votre
partenaire
température

15, rue de Montvaux
57865 Amanvillers (FRANCE)
Tél. (33) 03 87 53 53 53
Fax (33) 03 87 53 53 55
E-mail : info@prosensor.com

www.prosensor.com

enregistreur miniature autonome
de température

HOBO TEMP/EXTERNE 8K

1 sonde interne de température -20 à +70 °C
1 entrée externe pour sonde de température, CO2, courant AC, tension AC, 4-20 mA et tension DC

Précision sur la mesure de température : $\pm 0,7$ °C à +20 °C

Résolution : +0,4 °C à +20 °C

Temps de réponse : ? 1 mn à l'air libre et 2 s dans l'eau*

Intervalle de mesure : minimum 0,5 s
maximum 9 h

Echelle de mesure de la voie entrée externe : 0 à 2,5 VDC

Utilisation simultanée des 2 voies possibles

7943 valeurs mémorisables (mémoire divisée par 2 si les 2 voies sont utilisées)

Durée d'enregistrement programmable de 22 mn à 1 an,
Démarrage différé,

Mémoire non volatile (en cas de défaillance de la pile, les mesures sont conservées)

Autonomie : ? 1 an en fonction de l'utilisation

Numéro de série ineffaçable

Indication de l'heure et de la date

Indicateur de charge de pile visualisable lors de la configuration par logiciel

Température de fonctionnement : -20 °C à +70 °C

Température de stockage : -40 °C à +75 °C

Dimensions (mm) : Ep 18 - H 60 - Lar 45

Livré avec accessoires de fixation (magnétique, autocollant, velcro)

* sonde de température externe en option ou cordon liaison entrée tension ou courant en option.



1 sonde interne T°



1 entrée externe



Compatible navette Hobo Shuttle



Accepte toutes les sondes externes de la famille HOBO
(voir pages 10 et 11)

Enregistreur	Référence
HOBO Temp External 8k	H08-002-02

Accessoires	Référence
Navette de transport HOBO Shuttle	H09-003-08
Logiciel d'exploitation BoxCar 3.7 (PC)	BC 3.7
Logiciel d'exploitation BoxCar Pro 4.3 (PC)	BCP 4.3
Adaptateur USB	CAB-PC/USB
Pile au lithium de remplacement	HRB TEMP

OBSOLETE