



Votre  
partenaire  
**température**

15, rue de Montvaux  
57865 Amanvillers (FRANCE)  
Tél. (33) 03 87 53 53 53  
Fax (33) 03 87 53 53 55  
E-mail : info@prosensor.com

[www.prosensor.com](http://www.prosensor.com)

enregistreur miniature autonome  
à 4 entrées externes

**HOBO 4 ENTRES EXTERNES**

**4 entrées externes pour sonde de température, CO<sub>2</sub>, courant AC, tension AC, 4-20 mA et tension DC**

Température d'utilisation : -20 °C à +70 °C

Capacité mémoire de 32520 mesures

Démarrage différé

Mémoire non volatile (en cas de défaillance de la pile, les mesures sont conservées)

Autonomie : ? 1 an en fonction de l'utilisation

Résolution entrée tension : 10 mV pour une entrée de 0 à 2,5 V

Précision :  $\pm 10$  mV  $\pm 3$  % de la mesure

Température de fonctionnement : -20 °C à +70 °C

Température de stockage : -40 °C à +75 °C

Dimensions (mm) : Ep 18 - H 60 - Lar 45

Accepte toutes les sondes externes de température de la famille H08 (voir pages 44 à 46)

Livré avec accessoires de fixation (magnétique, autocollant, velcro)



4 entrées  
externes



Compatible  
navette  
Hobo Shuttle

Enregistreur	Référence
HOB0 4-Channel External	<b>H08-006-04</b>

Accessoires	Référence
Navette de transport HOB0 Shuttle	<b>H09-003-08</b>
Logiciel d'exploitation BoxCar 3.7 (PC)	<b>BC 3.7</b>
Logiciel d'exploitation BoxCar Pro 4.3 (PC)	<b>BCP 4.3</b>
Adaptateur USB	<b>CAB-PC/USB</b>
Pile au lithium de remplacement	<b>HRB TEMP</b>

**OBSOLETE**