

THERMOSTAT

D'APPLIQUE À CONTACT - TCHT



ECHELLE DE RÉGLAGE	MODE DE RÉGLAGE	DIFFÉRENTIEL	MODE DE RÉARMEMENT	RÉFÉRENCES
0 à 90 °C	Externe par bouton	5 °C	Auto	THCT/RB
0 à 90 °C	Interne par tournevis	7 °C	Auto	THCT/RT
30 à 70 °C	Interne par tournevis	—	Manuel	THCT/L

Boîtier ABS UL 94 VO
Indice de protection : IP 40
Une sortie par presse-étoupe
Base en acier galvanisé
Contact inverseur 3 pôles
Pouvoir de coupure :
16 (4) A/250 V AC
6 (1) A/400 V AC
Livré avec ressort de fixation

Attention : les dimensions peuvent évoluer suivant la source d'approvisionnement.

