

ENREGISTREUR

DE TEMPÉRATURE AVEC AFFICHEUR LCD - UX100-001



**Réf. UX100-001**

Spécifications:

\*Température

- plage : -20/70°C
- précision :  $\pm 0.21^\circ\text{C}$  de 0/50°C
- résolution :  $0.024^\circ\text{C}$  à  $25^\circ\text{C}$
- temps de réponse : 8 minutes dans l'air à 1m/s
- dérive :  $< 0.1^\circ\text{C}$  par an

\*Enregistreur

- plage d'utilisation : en enregistrement de -20/70°C; 0/95% d'humidité relative; lancement et déchargement de 0/50°C (spécification USB)
- intervalle d'enregistrement : de 1 seconde à environ 18 heures
- mode d'enregistrement : normal, salve ou statistique
- mode mémoire : arrêt ou bouclage quand mémoire pleine
- mode de démarrage : immédiat, par bouton poussoir ou date et heure programmée
- mode de relancement : par bouton poussoir
- précision dans le temps :  $\pm 1$  minute par mois à  $25^\circ\text{C}$
- autonomie : 1 an, avec intervalle d'enregistrement de 1 minute et intervalle d'échantillonnage de plus de 15 secondes
- batterie : CR2032 (3V)
- afficheur : visible de 0 à  $50^\circ\text{C}$ ; peut être plus lent ou ne plus afficher pour des températures en dehors
- mémoire : 128Ko (env. 84600 enregistrements)
- temps de déchargement mémoire pleine : 20 secondes
- dimension : 3.66x5.94x1.52 cm
- poids : 23 grammes
- indice de protection : IP50; norme : CE

L'enregistreur HOBOWare UX100-001 permet d'enregistrer la température ambiante avec son capteur interne. En utilisant le logiciel HOBOWare, il est facile de configurer des alarmes hautes ou basses pour les campagnes d'enregistrements.

Il est également possible de configurer des salves de mesures (intervalle plus rapide) en fonction de certaines conditions.

L'appareil permet aussi de calculer certaines statistiques (le minimum, le maximum, la moyenne ou l'écart type). De faible encombrement, l'écran LCD incorporé à l'appareil permet de visualiser la température, l'état de la campagne, le niveau de la batterie et la mémoire utilisée entre deux déchargement.

