







1	 <p>Aller sur l'App Store et télécharger l'application HOBOMobile™ sur votre iPhone®, iPod touch®, ou iPad®.</p>
2	<p>Insérer les piles dans l'enregistreur MX1101. Ouvrir le compartiment des piles à l'arrière de l'enregistreur et insérer deux piles AAA en tenant compte de la polarité. Refermer le compartiment des piles.</p>
3	 <p>Ouvrir l'application HOBOMobile™. Autoriser Bluetooth® dans votre appareil mobile si besoin.</p>
4	<p>Dans HOBOMobile™, cliquer sur </p> <p>L'enregistreur devrait apparaître dans la liste « Vu récemment / Rang » décrite à l'étape 5. Si l'enregistreur n'apparaît pas, assurez-vous que l'enregistreur est dans l'environnement de votre appareil mobile.</p>
5	<p>Cliquer sur la rangée souhaitée dans la liste « Vu récemment / Rang » pour connecter l'enregistreur</p> 
6	<p>Une fois connecté, cliquer sur Configurer pour régler et démarrer l'enregistreur.</p> 
7	<p>Choisissez les réglages de votre enregistreur, puis taper « Démarrer » sur l'onglet en haut à droite de l'écran de configuration. L'enregistreur démarrera selon les réglages sélectionnés.</p> 
8	<p>Installer l'enregistreur en utilisant les aimants à l'arrière du boîtier ou le matériel de fixation fourni.</p>
9	<p>Pour télécharger les données de l'enregistreur vers votre appareil mobile, connectez le et tapez « Lecture » (cf étape 6). Les données sont enregistrées sur votre appareil mobile. Tapez Data Files puis tapez sur le mini graphique pour visualiser une version plus large du graphique ou pour partager le fichier.</p>

