15, rue de Montvaux
57865 Amanvillers (FRANCE)
Tél. (33) 03 87 53 53 53
Fax (33) 03 87 53 53 55
E-mail : info@prosensor.com
www.prosensor.com

Votre partenaire température

enregistreur miniature autonome de température et d'humidité

HOBO RH/TEMP

1 sonde interne T° | 1 sonde interne RH | Compatible navette Hobo Shuttle

1 sonde interne de température -20 à +70 °C
1 sonde interne d'hygrométrie de 25 à 95 %

Précision sur la mesure de température : ±0,7 °C à +20 °C
Résolution température : +0,4 °C à +20 °C
Temps de réponse température : ? 1 mn à l'air libre
Plage humidité : 25 % à 95 % à +20 °C
Résolution humidité : ±5 % de +5 °C à +50 °C
Temps de réponse humidité : 10 minutes typique dans l'air
Intervalle de mesure : minimum 0,5 s
maximum 9 h
Utilisation simultanée des 2 voies possibles
7943 valeurs mémorisables
Démarrage différé
Mémoire non volatile (en cas de défaillance de la pile, les mesures sont conservées)
Autonomie : ? 1 an en fonction de l'utilisation
Bonne résolution
Numéro de série ineffaçable
Indication de l'heure et de la date
Indicateur de charge de pile visualisable lors de la configuration par logiciel
Température de fonctionnement : -20 °C à +70 °C
Température de stockage : -40 °C à +75 °C
Dimensions (mm) : Ep 18 - H 60 - Lar 45
Livré avec accessoires de fixation (magnétique, autocollant, velcro)

Enregistreur	Référence
HOBO RH/Temp 8k	**H08-003-02**

Accessoires	Référence
Navette de transport HOBO Shuttle	**H09-003-08**
Capteur d'humidité de remplacement	**HUM-UPS-500**
Logiciel d'exploitation BoxCar 3.7 (PC)	**BC 3.7**
Logiciel d'exploitation BoxCar Pro 4.3 (PC)	**BCP 4.3**
Adaptateur USB	**CAB-PC/USB**
Pile au lithium de remplacement	**HRB TEMP**

OBSOLETE